

Instructiuni de montare si intretinere parchet masiv

Parchetul masiv trebuie protejat de umiditate

- Înainte de montare, este nevoie de o perioada de aclimatizare a produsului de cel puțin 48 de ore, la o temperatura de 18 – 21 de grade Celsius si o umiditate de 50 – 60 %
- Parchetul se asambleaza imediat dupa deschiderea ambalajului
- Parchetul trebuie montat doar dupa o prealabila analiza atenta a suprafetei pe care va fi montat
- Pardoseala trebuie sa fie perfect plana, neteda si uscata. Orice eventuale defecte trebuie eliminate anterior montarii
- Parchetul masiv nu trebuie montat în încăperi cu umiditate ridicata (bai, saune, bucatarii)
- Parchetul masiv nu trebuie montat în încăperi în care exista sistem de încălzire prin pardoseala

Cu cât mizeria va intra mai puțin în contact cu parchetul dumneavoastra, cu atât stralucirea lui si aspectul initial vor rezista mai bine în timp. Pentru ca praful, nisipiul, pietricelele dauneaza suprafetei parchetului, este recomandat ca, la intrarea în locuinta, sa amplasati o razatoare pentru pantofi, în asa fel încât sa eliminati posibilitatea murdaririi.

Intretinerea corecta a parchetului masiv

Curatarea: Praful si alte mizerii usoare se îndeparteaza cu ajutorul aspiratorului sau cu un mop bine stors, dupa ce a fost introdus într-o solutie speciala de detergent pentru parchet sau alte solutii de curatat, care sa nu contina amoniac

Indepartarea petelor: Petele se îndeparteaza cel mai bine imediat cum s-au produs, apoi se sterge locul cu o cârpa moale si bine stoars

Pentru îndepartarea petelor, folositi:

Solutii sintetice - în cazul petelor defruce, lapte, ceai, bere, vin, sosuri

Spirit - daca petele sunt din cerneala, pix sau ruj

Benzina - pentru petele din ciocolata, grasime, crema de ghetete, urme de tocuri

Apa calda - pentru petele de sânge

Relacuirea si reuleierea parchetului masiv

Dupa o perioada îndelungata de folosire, parchetul masiv își pierde stralucirea, dar poate fi relacuit sau uleiat din nou, destul de simplu, dupa o slefuire prealabila a pardoselii. slefuirea se face pâna se ajunge la lemnul pur, apoi se aspira praful si se sterge cu o cârpa curata. Este recomandat sa fie scoase toate petele. Netezirea se realizeaza cu o hârtie abraziva, cu o granulatie cuprinsa între 120 si 180. Se aspira din nou, se sterge cu o cârpa moale, curata. Pentru lacuire sau uleiere, trebuie folosit un lac, respectiv, un ulei, special pentru lemn, cel mai bine, recomandat de un specialist. Indicatiile producatorului de lacuri trebuie respectate.